





TUMAČ ZNAKOVLJA:

- TIP**
- COP
 - Skladište
- Poprečni objekti**
- Bran
 - Vodne stube
 - Pregrade
 - Propusti
 - Čepovi
 - Mostovi
 - Pragovi
 - Utok u recipient
 - Crpne stanice
 - Križanje s infrastrukturnim objektima
- Uzdužni objekti**
- Tip**
- Regulacijski kanali
 - Hidrotehnički tuneli
 - Nasipi
 - Obaloutvrde
 - Preljevi
 - Sifoni
- Hidrološke postaje**
- Tip postaje, Status**
- Vodnomjerna letva, aktivno
 - Limnigraf, aktivno
 - Mareograf, aktivno
 - Vodnomjerna letva, neaktivno
 - Limnigraf, neaktivno
 - Mareograf, neaktivno
- Zona plavljenja**
- 5-godišnji p. period
 - 10-godišnji p. period
 - 20-godišnji p. period
 - 50-godišnji p. period
 - 100-godišnji p. period
 - 1000-godišnji p. period
 - 10000-godišnji p. period
 - Maksimalna zabilježena v.v.
 - Postojeće, jezero prirodno
 - Postojeće, nizinska retencija
 - Postojeće, akumulacija
 - Postojeće, brdska retencija
 - Planirano, akumulacija
 - Planirano, brdska retencija
 - Voda 1. reda
 - Nije voda 1. reda
 - Granice općina i gradova
 - Državna granica
 - Granica vodnog područja



HRVATSKE VODE
Centar obrane od poplava
Sektor E
51 000 Rijeka, Đure Šporera 3

PROVEDBENI PLAN OBRANE OD POPLAVA

Dionica E.22.17. – akumulacija Boljunčica

Rukovoditelj: Đanluka Miletić, ing.građ., Hrvatske vode,
VGO Rijeka, VGI Raša – Boljunčica, Labin
Zamjenik: Renato Filiplić, građ.poslovođa, Vodoprivreda d.o.o.
Buzet

SITUACIJA

M 1: 25 000